

Aggiornamento “FLASH DVR/NVR”

Eseguire quanto segue:

- (1) Scaricare il flash file dal sito www.sea-srl.it (es. '[Flash-20160822.rar](#)') e scompattarlo con winrar
- (2) Mettere tutti i file nella root principale della chiavetta USB, formattata in FAT32

Esempio:

appfs3536	8/22/2016 5:54 ...	文件	21,121 KB
krn3536m	6/29/2016 11:48...	文件	3,869 KB
krn3536s	10/30/2015 4:54...	文件	1,851 KB
qte3536	7/6/2016 5:16 PM	文件	8,321 KB
rfs3536m	5/31/2016 11:39...	文件	3,477 KB
rfs3536s	6/29/2016 11:48...	文件	4,857 KB
ubt3536m	5/31/2016 11:40...	文件	338 KB
ubt3536s	11/4/2015 4:51 ...	文件	88 KB

NVR

- (3) Spegnere l’NVR
- (4) Inserire la chiavetta nella porta frontale USB dell’NVR e accendere il dispositivo
- (5) Aspettare 5-10 minuti prima che l’aggiornamento sia concluso.
- (6) Una volta terminato l’NVR si avvia automaticamente sulle schermate iniziali.

